

Használati útmutató PAN Socket-Tester FI



Bevezető

Köszönjük, hogy egy PANCONTROL készüléket választott. A PANCONTROL márka 1986 óta áll a praktikus, innovatív és professzionális mérőműszerek mellett. Sok örömet kívánunk Önnek az új készülékéhez és meg vagyunk arról győződve, hogy sok éven keresztül hasznos szolgálatot fog tenni.

Szállítási terjedelem

Kérjük kicsomagolás után ellenőrizze a csomag tartalmának épségét, és a komplettességét!

- PAN Socket-Tester FI
- Használati útmutató

Biztonsági utasítások

A műszer biztonságos használatának érdekében kérjük, hogy tartsa a be biztonsági és kezelési útmutatásban leírtakat!

- Használat előtt bizonyosodjon meg a készülék épségéről és működőképességéről
- Ha a használó biztonsága nem garantálható, a készüléket TILOS használni, és biztosítani kell, hogy senki ne használja!
- Ne használja a készüléket szabadban, nedves környezetben vagy olyan helyeken, ahol extrém hőmérséklet-ingadozás van!
- Ne tárolja a készüléket közvetlen napfényben!
- Mindig tartsuk tisztán és szárazon a készüléket!
- Ha a készülék módosítva, vagy változtatva lett, akkor az üzembiztonság már nem biztosított! Ezenfelül megszűnik minden garanciális- és szavatossági igény!

Kezelés

Csatlakoztassa az PAN Socket-Tester FI-ot egy 230 V-os aljzatba. A megvilágított jelzések jelentése a következő:

- ● ● L bal - N jobb
 - ● ● L jobb - N bal
 - ● ● PE megszakad X
 - ● ● N megszakad X
 - ● ● N megszakad X
 - ● ● L megszakad
 - ● ● L és PE cserélték X
- = LED zöld
● = LED piros
● = LED nem világít

Útmutatás:

Az eszköz nem észleli, ha N és PE van cserélve.

Nyomja meg az FI / RCD Test gombot. Ha a vizsgált áramkört egy 30 mA-es ÁVK védi, akkor azt ki kell kötni! A piros LED röviden villog. (Csak akkor érvényes, ha a telepítés helyes-állami "A")

Amennyiben a vizsgálat során az ÁVK nem kapcsol ki, az ÁVK hibás, vagy a bekötés hibás!

A piros LED folyamatosan világít. X

Figyelmeztetés.

X Az így megjelölt körülmények életveszélyesek lehetnek. Ezt a foglalatot nem szabad használni, és egy villanyszerelőnek kell megrendelni!

Garancia és pótkatrészek

Erre a készülékre a jogszabály szerinti 2 éves garancia érvényes a vásárlás dátumától (a nyugta szerint)!

A panaszkezelésről további információk a következő elérhetőségeken találhatók:

www.pancontrol.at/complaints

Ehhez a készülékhez nem állnak rendelkezésre pótkatrészek.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon szakkereskedőjéhez vagy:

KRYSTUFEK.at

KRYSTUFEK GmbH & Co KG

📍 A-1230 Wien, Pfarrgasse 79

☎ +43 1 616 40 10 - 0

📧 office@krystufek.at

🌐 www.krystufek.at 🌐 www.pancontrol.at

A műszaki fejlődés eredményeként bekövetkező változások, tartalmi- és nyomdai hibák előfordulhatnak.

Bécs, 12-2023

Arra törekszünk, hogy az Ön által tőlünk elvárt használati utasítás minőségét biztosítsuk. Ha szeretne segíteni nekünk a fordítások javításában, kérjük, tudassa velünk az esetleges hibákat.

Nyugodtan írjon nekünk: office@krystufek.at

